



Ce bloqueur de caméra est parfait pour protéger votre vie numérique des pirates qui vous espionnent, et pour éviter les rayures sur la caméra. Il suffit de l'aligner à votre webcam, de l'attacher et d'appuyer fermement pendant quelques secondes pour une fixation solide. Faire glisser pour bloquer /débloquer la caméra. N'empêche pas les ordinateurs portables de se fermer parfaitement. Compatible avec la plupart des appareils électroniques incluant une caméra. .

Couleur :



Cet article est marqué segment, segment.

Caractéristiques

Quantité minimum : 50 Pièce(s)
Lavable au lave-vaisselle No
Matière : aluminium
Longueur : 0,25 cm.
Largeur : 1,12 cm.
Hauteur : 3,20 cm.
Poids : 4,00 g.

Vous avez des questions spécifiques ou souhaitez plus d'informations concernant cet article ? Contactez-nous au 03 20 256 980.