




Ce bloqueur de caméra est parfait pour protéger votre vie numérique des pirates informatiques qui vous espionnent et pour éviter les rayures sur la caméra. Pour installer correctement le produit, nettoyez d'abord la surface où vous souhaitez coller cet article. Décollez le papier, fixez-le et appuyez fermement pendant 5 secondes. Faites glissez pour bloquer / débloquer la caméra. N'empêche pas les ordinateurs portables de se fermer parfaitement. Compatible avec la plupart des appareils électroniques avec caméra.

Couleur :



Voir cet article dans une autre couleur ? Rendez-vous sur igo-objetspub.fr.

Caractéristiques

Marque : Unbranded
Quantité minimum : 250
Pièce(s)
Matière : abs
Longueur : 4,10 cm.
Largeur : 1,50 cm.
Poids : 0,75 g.

Lavable au lave-vaisselle No

Vous avez des questions spécifiques ou souhaitez plus d'informations concernant cet article ? Contactez-nous au 03 20 256 980.