



Périphérique sans fil anti-perte en ABS. Il fonctionne avec application gratuite disponible pour IOS ou Android. Accrocher l'appareil sur votre sac, clés ou bagages et chaque fois que vos biens sont perdus l'appareil vous aidera à les trouver. Il fonctionne également dans l'autre sens: si vous perdez votre smartphone, appuyez sur le déclencheur et l'application va commencer à émettre des bips.

Couleur :

Cet article est marqué à l'avant, tampographie, à l'avant (digital), à l'arrière, tampographie, au dos (digital).

Caractéristiques

Quantité minimum : 5 Pièce(s) Lavable au lave-vaisselle No
Matière : abs
Longueur : 3,80 cm.
Largeur : 3,80 cm.
Hauteur : 0,70 cm.
Poids : 11,00 g.

Vous avez des questions spécifiques ou souhaitez plus d'informations concernant cet article ? Contactez-nous au 03 20 256 980.